使用上のご注意

●機器の故障、破損の原因になりますので、次のことをお守りください。

お手入れについて（☞13ページ）

- 1ヵ月に1度を目安として、機器の清掃を行ってください。フィルターにほこりが付着しますと、風量低下や異音発生の原因になります。
- お手入れには、中性洗剤をご使用ください。シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・カビ取り剤などは、使用しないでください。変色や変質、または割れることがあります。
- 殺虫剤・整髪料などのスプレーをかけないでください。故障の原因になります。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質することがあります。

リモコンについて



- リモコンは分解しないでください。誤作動や故障の原因になります。
- リモコンに水をかけないでください。誤作動や故障の原因になります。

●快適にお使いいただくため、次のことに注意してください。

暖房について



- 【暖房強モード】は洗面所を事前に素早くあたためるように、温風が強く吹き出しますので、運転音が大きく、また、風により肌寒く感じることがあります。洗面所に入ったら、【暖房弱モード】に切り替えることをおすすめします。

その他

- テレビやラジオなどを近づけると雑音が入ることがあります。離してご使用ください。

安全装置について

- 洗面所内温度が高い状態やフィルターが詰まった状態で暖房・ドライヤー運転を行った場合、安全のため自動的にヒータの通電を停止します。そのため、暖房やドライヤー運転中に吹出口から出てくる風があたたかくならない場合がありますが故障ではありません。洗面所内温度が下がってから、またフィルターを掃除した後に運転操作をすると正常に運転できます。

ご使用前の確認

●ご使用の前に製品が正しく取り付けられているか確認してください。

●高温になる場所に取り付けられていませんか。
高温で使用されますと、故障やモータの寿命を縮める原因になります。



●リモコンが浴室の中に取り付けられていませんか。
故障の原因になります。
浴室の外に取り付けてください。



取付場所・取付けに関して不具合があった場合はお買上げの販売店またはお取付けの工事店へご相談ください。

水まわりネットワークご利用のお客様へ

●水まわりネットワークとは、専用給湯機と接続して使用できる機能です。
●洗面所暖房機TYR310を、水まわりネットワークに対応させる場合は、浴室換気暖房乾燥機【三乾王・水まわりネットワーク対応品】が必要です。
●水まわりネットワークからの操作方法につきましては、ネットワークリモコンに同梱している専用の取扱説明書をご覧ください。

■この三乾王には、下記のような機能があります。使いかたは、☞6ページ以降をご覧ください。

ドライヤー（マイナスイオン）	ヘアードライヤーとして。 • 強モード：高速温風で素早く髪を乾かします。 • 弱モード：風を弱めたいときに使用します。 マイナスイオンはドライヤー運転の場合のみ発生します。暖房、涼風運転では発生しません。
暖房	寒さを緩和します。 • 強モード：高速温風で洗面所を事前に素早くあたためます。濡れた身体では肌寒く感じることがありますので暖房弱モードに切り替えることをおすすめします。 • 弱モード：風を弱めたいときに使用します。
涼風	暑さを緩和します。（冷風ではありません） • 強モード：高速風により蒸し暑さをやわらげます。夏場のヘアードライヤーとして使用することもできます。 • 弱モード：風を弱めたいときに使用します。